

## Схема подключения BS-STABILAR3-UNI-AUTOTEST для аварийног светового прибора в универсальном режиме



## Схема подключения BS-STABILAR3-UNI-AUTOTEST для аварийног светового прибора в непостоянном режиме

